

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH


XIAOMI MI(16W)

Model: MDZ-36-DB



Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

Opis przycisków i portów



1. Wskaźnik
2. Krótkie naciśnięcie: zwiększenie głośności, długie naciśnięcie: następny utwór
3. Mic (mikrofon)
4. Krótkie naciśnięcie: zmniejszenie głośności, długie naciśnięcie: poprzedni utwór
5. Play/pauza, odbieranie/zakończenie połączeń
6. Tryb TWS

Podstawowe funkcje

1) Włączanie/wyłączanie

Naciśnij przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć głośnik i rozpocząć parowanie Bluetooth, lub aby wyłączyć głośnik. Proces ten obejmuje komunikaty głosowe.

2) Połączenie Bluetooth

Gdy głośnik znajduje się w trybie parowania Bluetooth, włącz funkcję Bluetooth telefonu komórkowego, a następnie wybierz "Mi PortableBT Speaker 16W" z listy parowania Bluetooth i kliknij, aby sparować. Sygnał dźwiękowy potwierdzi pomyślne zakończenie operacji. Aby wyłączyć głośnik, naciśnij krótko przycisk, a głośnik przejdzie do trybu parowania Bluetooth. Aby wyczyścić listę parowania, należy nacisnąć przycisk przez 5 sekund.


3) Tryb TWS (True Wireless Stereo- Prawdziwe bezprzewodowe stereo)

Naciśnij krótko przycisk najednym z głośników, a dwa znajdujące się koło siebie głośniki zostaną automatycznie sparowane i będą działać odpowiednio jako lewy i prawy kanał.

(Jeśli połączenie nie powiedzie się, powtórz operację nad drugim z głośników)

Aby rozłączyć się, należy przytrzymać przycisk przez 2 sekundy najednym z głośników.

Smartfon może połączyć się z głośnikami przed i po ich sparowaniu.




4) Połączenia

Podczas połączenia przychodzącego, gdy głośnik jest połączony ze smartfonem, następuje automatyczne wstrzymanie muzyki, a głośnik odtwarza sygnał połączenia.

Naciśnij krótko przycisk >>, aby odebrać połączenie, naciśnij krótko przycisk >||, aby zakończyć połączenie, natomiast wciśnięcie przycisku >|| przez 2 sekundy powoduje odrzucenie połączenia (Jeśli połączenie nie powiedzie się, powtórz operację na drugim z głośników)

Aby rozłączyć się, należy przytrzymać przycisk przez 2 sekundy na jednym z głośników. Smartfon może połączyć się z głośnikami przed i po ich sparowaniu. Aby wyczyścić listę parowania, należy nacisnąć przycisk przez 5 sekund.



Podstawowe dane techniczne

Model: MDZ-36-DB, Wersja Bluetooth: 5.0
Wsparcie: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7
Jednostka głośnikowa: 2 x 5.7 cm
Znamionowa moc wyjściowa: 2 x 8 W (@1 KHz THD = 1%)
Zakres częstotliwości: od 80 Hz do 20 KHz
Stosunek sygnału do szumu: ≥70 dB
Moc nadajnika Bluetooth: -2 do 4 dBm
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2.402 - 2.480 GHz
Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK
Bateria: litowo-jonowa, 3.7 V, 2600 mAh
Ładowanie akumulatorów: 5 V/1A, 4 godziny
Czas trwania gry: ok. 13 godzin (przy 50% głośności)
Rozmiar: 21.3 cm x 7.4 cm x 7.4 cm

CE

Niniejszym firma Zimi Corporation oświadcza, że niniejszy sprzęt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi wraz z p. opravkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Autoryzowany przedstawiciel producenta w UE

Nazwa: Xiaomi Technology Holandia B.V.

Adres: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haga, Holandia

Nazwa producenta: Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd
Adres producenta: Pokój 802, 8 piętro, budynek 5, nr 15, Kechuang Ten Street, Beijing Strefa Rozwoju Gospodarczego i Technologicznego, Pekin

Dystrybutor:



CIFROTECH

CIFROTECH POLSKA Sp. z o.o.

Marynarska 15, 02-674 Warszawa,

Polska

5) Lampka sygnalizacyjna

Lampka sygnalizacyjna miga	Głośnik znajduje się w trybie parowania Bluetooth
Lampka sygnalizacyjna włączona	Głośnik jest sparowany z urządzeniem, np. ze smartfonem
Lampka sygnalizacyjna szybko miga	Łączenie się dwóch głośników do trybu TWS
Lampka sygnalizacyjna wolno miga	Dwa głośniki są sparowane prawidłowo, ale są podłączone do smartfona lub innego urządzenia

Inne cechy

1) Naciśnij jednocześnie przyciski + i >||, aby przełączyć pomiędzy trybami EQ.

2) Naciśnij długo przycisk - i >||, aby wyczyścić listę parowania i przywrócić domyślną głośność.

Uwaga!

Niezatwierdzone przez producenta zmiany lub modyfikacje unieważniają prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Zakres temperatur pracy wynosi: 0°C do 45°C.

Ostrzeżenie: Nie należy mieszać ze sobą starych i nowych baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub akumulatorowych (ni-cad, ni-nh, itp.)


Uwagi

Deklaracja - Resolution 680

Ten sprzęt działa na poziomie wtórnym. Oznacza to, że nie jest przystosowany do ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, nawet zestacji tego samego typu, i nie może powodować zakłóceń w systemach działających na poziomie pierwotnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy ANATEL: www.anatel.gov.br. Uproszczona deklaracja zgodności UE Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. deklaruje, że urządzenie radiowe typu Bluetooth Speaker jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.mi.com Częstotliwość i moc RF Urządzenie oferuje następujące zakresy częstotliwości wyłączone na terytorium UE i maksymalną moc radiową Bluetooth 5.0 (2402-2480 MHz): <4 dBm W celu efektywnego recyklingu i utylizacji należy zwrócić produkt do najbliższego autoryzowanego punktu zbiórki odpadów, punktu demontażu czy recyklingu lub do punktu serwisowego Xiaomi.

Symbol przekreślonego pojemnika oznacza, że nie należy wyrzucać odpadów elektronicznych do pojemników na odpady komunalne, gdyż mają one charakter niebezpieczny i muszą zostać poddane recyklingowi zgodnie z odpowiednimi procedurami.

3) Tryb TWS (True Wireless Stereo- Prawdziwe bezprzewodowe stereo)
Naciśnij krótko przycisk najednym z głośników, a dwa znajdujące się koło siebie głośniki zostaną automatycznie sparowane i będą działać odpowiednio jako lewy i prawy kanał.
(Jeśli połączenie nie powiedzie się, powtórz operację nadrugim z głośników)
Aby rozłączyć się, należy przytrzymać przycisk przez 2 sekundy najednym z głośników.
Smartfon może połączyć się z głośnikami przed i po ich sparowaniu.



4) Połączenia
Podczas połączenia przychodzącego, gdy głośnik jest połączony ze smartfonem, następuje automatyczne wstrzymanie muzyki, a głośnik odtwarza sygnał połączenia.
Naciśnij krótko przycisk >>, aby odebrać połączenie, naciśnij krótko przycisk >||, aby zakończyć połączenie, natomiast wciśnięcie przycisku >|| przez 2 sekundy powoduje odrzucenie połączenia
(Jeśli połączenie nie powiedzie się, powtórz operację na drugim z głośników)
Aby rozłączyć się, należy przytrzymać przycisk przez 2 sekundy na jednym z głośników.
Smartfon może połączyć się z głośnikami przed i po ich sparowaniu. Aby wyczyścić listę parowania, należy nacisnąć przycisk przez 5 sekund.

5) Lampka sygnalizacyjna

Lampka sygnalizacyjna miga	Głośnik znajduje się w trybie parowania Bluetooth
Lampka sygnalizacyjna włączona	Głośnik jest sparowany z urządzeniem, np. ze smartfonem
Lampka sygnalizacyjna szybko miga	Łączenie się dwóch głośników do trybu TWS
Lampka sygnalizacyjna wolna miga	Dwa głośniki są sparowane prawidłowo, ale są podłączone do smartfonu lub innego urządzenia

Inne cechy
1) Naciśnij jednocześnie przyciski + i >||, aby przełączać pomiędzy trybami EQ.
2) Naciśnij długo przycisk - i >||, aby wyczyścić listę parowania i przywrócić domyślną głośność.

Uwaga!
Niezatwierdzone przez producenta zmiany lub modyfikacje unieważniają prawo użytkownika do obsługi urządzenia.
Zakres temperatur pracy wynosi: 0°C do 45°C.
Ostrzeżenie: Nie należy mieszać ze sobą starych i nowych baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub akumulatorowych (ni-cad, ni-mh, itp.)

Uwagi
Deklaracja - Resolution 680
Ten sprzęt działa na poziomie wtórnym. Oznacza to, że nie jest przystosowany do ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, nawet zestacji tego samego typu, i nie może powodować zakłóceń w systemach działających na poziomie pierwotnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy ANATEL: www.anatel.gov.br.
Uproszczona deklaracja zgodności UE Beijing Xiaomi ElectronicsCo., Ltd. deklaruje, że urządzenie radiowe typu Bluetooth Speaker jest zgodne z Dyrektywą2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE j est dostępny pod następującym adresem internetowym: www.mi.com Częstotliwość i moc RF
Urządzenie oferuje następujące zakresy częstotliwości wyłącznie na terytorium UE i maksymalną moc radiową Bluetooth 5.0 (2402-2480 MHz): <4 dBm
W celu efektywnego recyklingu i utylizacji należy zwrócić produkt do najbliższego autoryzowanego punktu zbiórki odpadów, punktu demontażu czy recyklingu lub do punktu serwisowego Xiaomi.
Symbol przekreślonego pojemnika oznacza, że nie należy wyrzucać odpadów elektronicznych do pojemników naodpady komunalne, gdyż mają one charakter niebezpieczny i muszą zostać poddane recyklingowi zgodnie z odpowiednimi procedurami.