

## Specyfikacja

Model: PB100LZM  
Typ baterii: Bateria litowo-polimerowa  
Pojemność ogniwa: 37 Wh 3.7 V (10000 mAh)  
Pojemność znamionowa: 5500 mAh (5.1 V/2.6 A)  
Temperatura pracy: 5°C do 35°C  
Wymiary przedmiotu: 150,5 x 73,6 x 15,1 mm  
Port wejściowy: Micro-USB/USB-C  
Port wyjściowy: USB-A  
Wejście:  
5 V=2,1 A (Ładowanie power banku przez Micro-USB/USB-C)  
5 V=2,1 A (Ładowanie power banku przez Micro-USB/USB-C, podczas ładowania urządzenia poprzez jeden z portów USB-A prądem 2.4 A)  
5 V=2.6 A (Ładowanie power banku przez Micro-USB/USB-C, podczas ładowania dwóch urządzeń przez oba porty USB-A prądem 2.6 A)  
Wejście: (pojedynczy port USB-A) 5.1 V = 2.4 A  
(Dwuportowy USB-A) 5.1 V =2.6 A  
Czas ładowania: ok. 75 godzin (ładowarka 5 V/2 A, kabel ładujący w zestawie)

## WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne. Właściwa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

## CE

Niniejszym firma Zimi Corporation oświadcza, że niniejszy sprzęt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi wraz z p. oprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

**Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do**  
**[www.mi.com](http://www.mi.com)**

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.  
Wyprodukowano przez: Zimi Corporation  
(Firma Mi Ekosystem)  
Adres: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Importer i dystrybutor:  **CIFROTECH**

CIFROTECH POLSKA Sp. z o.o.  
Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska

Po całkowitym naładowaniu produktu lub użyciu go do pełnego naładowania innego urządzenia należy w odpowiednim czasie odłączyć kabel ładujący, aby zapobiec uszkodzeniu. Jeśli po naciśnięciu przycisku nie ma wskazania zasilania, produkt może znajdować się w stanie ochronnym. Aby je przywrócić, spróbuj podłączyć urządzenie do zewnętrznej ładowarki.


Jeśli nie używasz tego produktu przez dłuższy czas, utrzymuj jego poziom mocy na poziomie około 25% do 50% i przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu.

Aby wydłużyć żywotność baterii, należy unikać przechowywania tego produktu przy pełnym zasilaniu lub bez zasilania przez dłuższy czas.

## Ładowanie

Podłącz zasilacz Mi do power banku przez port USB-C lub Micro-USB, aby naładować. Wskaźnik pokazuje następujące warunki ładowania:

| Baery Level    | LED1     | LED2     | LED3     | LED4     |
|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 0-25%          | Blinking | Off      | Off      | Off      |
| 25-50%         | On       | Blinking | Off      | Off      |
| 50-75%         | On       | On       | Blinking | Off      |
| 75-99%         | On       | On       | On       | Blinking |
| Fully Charged  | Blinking | On       | On       | On       |
| Charging Error | Blinking | Blinking | Blinking | Blinking |



## Rozładowanie

Ten power bank wykorzystuje port USB-A do ładowania innych urządzeń. Podczas rozładowywania wskaźnik wyświetla poziom naładowania baterii w następujący sposób:

| Baery Level  | LED1     | LED2     | LED3     | LED4     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Undervoltage | Off      | Off      | Off      | Off      |
| 0-25%        | Blinking | Off      | Off      | Off      |
| 25-50%       | Blinking | Blinking | Off      | Off      |
| 50-75%       | Blinking | Blinking | Blinking | Off      |
| 75-100%      | Blinking | Blinking | Blinking | Blinking |

**Wyładowanie niskopradowe:**


Gdy power bank nie ładuje się, naciśnij dwukrotnie przycisk sprawdzania poziomu naładowania baterii, aby przejść do trybu rozładowania niskim prądem. W tym trybie można go używać do ładowania małych urządzeń, takich jak zestawy słuchawkowe Bluetooth i inteligentne opaski, a wskaźniki będą świecić jedna po drugiej. Aby wyjść z trybu rozładowania niskoprądowego należy nacisnąć przycisk sprawdzania poziomu naładowania akumulatora. Urządzenie automatycznie wyjdzie z tego trybu podwójnych godzinach.

## Power Bank

## Redmi 10000mAh

**Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.**

Dziękujemy za wybranie Power Banku Redmi o pojemności 10000 mAh. Ten power bank o dużej pojemności jest wyposażony w wysokiej jakości baterię litowopolimerową oraz układ ładowania i rozładowywania, zapewniający doskonałą wydajność, najwyższe bezpieczeństwo, wydajność i kompatybilność



**Uwagi:** Przycisk sprawdzania poziomu naładowania baterii nie jest przyciskiem zasilania. Power bank automatycznie wykrywa ładowanie i rozładowywanie. Wskaźnik zasilania gaśnie po około 2 minutach od całkowitego rozładowania.

**Bezpieczeństwo:** Power bank posiada wiele technologii zabezpieczających, które zapobiegają przeładowaniu, nadmiernemu rozładowaniu, przegrzaniu i zwarciu w każdych warunkach pracy. **Kompatybilność:** Wbudowany inteligentny kontroler ładowania USB, kompatybilny z większością smartfonów, tabletów i urządzeń.

**Jakość:** Wysokiej jakości akumulator litowo-polimerowy i trwały układ ładowania i rozładowywania.

## Środki ostrożności

**Przy pierwszym użyciu należy całkowicie naładować produkt.**  
Aby naładować power bank i inne urządzenia, użyj odpowiedniej ładowarki i kabla USB (zalecane produkty marki Mi).

Nie pozostawiaj tego produktu bez nadzoru podczas ładowania i odłącz go od źródła zasilania przed wyjściem lub pozostawieniem go bez nadzoru na dłuższy czas.

•

Aby wydłużyć żywotność baterii, należy unikać przechowywania tego produktu przy pełnym zasilaniu lub bez zasilania przez dłuższy czas. Jeśli po naciśnięciu przycisku nie ma wskazania zasilania, produkt może znajdować się w stanie ochronnym.

Aby je przywrócić, spróbuj podłączyć urządzenie do zewnętrznej ładowarki.

Jeśli nie używasz tego produktu przez dłuższy czas, utrzymuj jego poziom mocy na poziomie około 25% do 50% i przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu.

Aby wydłużyć żywotność baterii, należy unikać przechowywania tego produktu przy pełnym zasilaniu lub bez zasilania przez dłuższy czas.

## Ostrzeżenie

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować awarię baterii, przegrzanie, a nawet pożar lub eksplozję. Aby uniknąć szkód dla bezpieczeństwa osobistego i mienia, należy przechowywać i używać tego produktu ściśle zgodnie z następującymi wytycznymi:

- Ten produkt nie jest zabawką. Aby uniknąć wypadków, należy zawsze trzymać go poza zasięgiem dzieci.

- Upewnij się, że ładowarka do powerbanku jest zgodna z lokalnymi normami bezpieczeństwa, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym i uszkodzeniu akumulatora.

- Nie naciskaj, nie uderzaj, nie upuszczaj ani nie poddawaj urządzenia silnym wibracjom ani nie wystawiaj go na działanie ciepley, ponieważ którekolwiek z tych działań może spowodować zwarcie lub uszkodzenie baterii lub obwodu. Jeśli tak się stanie, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i zutilizować je w odpowiedni sposób.

- Jeżeli urządzenie spuchnie, zdeformuje się, zacznie przeciekać lub jego pojemność zostanie znacząco zmniejszona, należy natychmiast zaprzestać jego używania i poddać go prawidłowej utylizacji.

- Nieładuj ani nie rozładuj tego produktu w kieszeni odzieży, zamknięte torbie, na łóżku lub sofie, ani w żadnym innym miejscu, które mogłoby utrudniać odprowadzanie ciepła. Upewnij się, że podczas ładowania lub rozładowywania produkt nie jest przykryty odzieżą, poduszkami, pościelą ani innymi przedmiotami.

Podczas długiego ładowania innych urządzeń, takich jak telefony komórkowe, nie należy układać tego produktu razem z innymi tego typu urządzeniami, aby zapewnić optymalne odprowadzanie ciepła ze wszystkich urządzeń.

Nie demontuj, nie zginiataj, nie przekluwaj, nie zwieraj produktu ani nie wystawiaj go na dzialanie cieczy, ognia, zrodel ciepla, takich jak piec, grzejniki, ani srodowiska o temperaturze otoczenia wyzszej niz 60°C (140°F).

Nie zostawiaj tego produktu w samochodzie na zewnątrz lub w innym miejscu nasłonecznionym podczas upałów.  
Ten produkt zawiera baterię litowo-polimerową. Aby zapobiec uszkodzeniu baterii i innym zagrożeniom bezpieczeństwa, nigdy nie oddawaj obudowy produktu.

