

xiaomi

Inteligentny podajnik karmy dla zwierząt domowych

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producent: Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd.

(Mi Ecosystem)

Adres: Pokój Q-101, piętro 2, obszar Q, Anning Zhuang Back Street, dzielnica Haidian, Pekin, Chiny

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.mi.com




Informacje dotyczące środków ostrożności

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

- Nie wkładaj do komory na żywność niczego innego niż sucha karma dla zwierząt, w przeciwnym razie może dojść do awarii urządzenia, a nawet może zagrozić bezpieczeństwu Twojego zwierzęcia.
- Aby zapobiec przewróceniu podajnika przez zwierzę, zaleca się umieszczenie podajnika w rogu lub przy ścianie.
- Nie pozwól zwierzęciu gryźć przewodu zasilającego.
- Podczas dozowania żywności nie dotykaj drzwiczek wylotu żywności.
- Podajnik nie jest zalecany dla zwierząt poniżej trzeciego miesiąca życia.
- Dzieci powinny obsługiwać podajnik wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Zaleca się wymianę wkładu osuszającego co miesiąc. Nie używać wkładu osuszającego jeśli jest uszkodzony lub pęknięty.
- Nie moczyć wkładu osuszającego w wodzie.
- Regularnie czyść rurkę dozującą, aby zapewnić płynne dozowanie.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
- Urządzenie może być zasilane wyłącznie napięciem bezpiecznym, odpowiadającym oznaczeniu na urządzeniu.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub znana jest im instrukcja korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- W normalnych warunkach użytkowania sprzęt ten powinien znajdować się w odległości co najmniej 20 cm między urządzeniami i ciałem użytkownika.


Szczegółowa e-instrukcja znajduje się na stronie www.mi.com/global/service/userguide

Schemat produktu




Uwaga: Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w instrukcji obsługi służą wyłącznie do celów informacyjnych. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą się różnić ze względu na ulepszenia produktu.

Zawartość zestawu




Podajnik



Zasilacz



Miska na
żywność



Wkład osuszający




Instrukcja obsługi



Informacje
gwarancyjne

Instrukcja uruchomienia




1. Zdejmij pokrywę

Naciśnij blokadę bezpieczeństwa z tyłu podajnika i podnieś pokrywę.


2. Zamontuj wkład osuszający

Zdejmij pokrywę i zainstaluj wkład ze środkiem osuszającym we wgłębieniu pokrywy. Następnie obróć wkład ze środkiem osuszającym, aż trójkątny znak zrówna się z oznaczeniem. Upewnij się, że wkład pochłaniający wilgoć jest dobrze zamocowany. Zaleca się wymianę wkładu osuszającego co miesiąc.




3. Zamknij pokrywę

Wyrównaj przód pokrywy z podajnikiem i następnie naciśnij pokrywę, aby ją zamknąć.



4. Zamontuj miskę na jedzenie


Umieść podajnik na płaskiej powierzchni i przymocuj miskę na karmę do podajnika, jak pokazano na ilustracji.



5. Podłącz do zasilania


Wymij przewód zasilający ze schowka na przewód zasilający z tyłu podajnika. Następnie podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania i podłącz go do gniazdka elektrycznego.

Obsługa podajnika




1. Dodaj suchą karmę dla zwierząt

Napełnij komorę na karmę suchą karmą dla zwierząt. Upewnij się, że żywność nie przekracza linii MAX i następnie zamknij pokrywę. Ten podajnik obsługuje dozowanie karmy dla zwierząt domowych o średnicy 5–12 mm. Nie używaj liofilizowanej i specjalnej karmy dla zwierząt domowych.



3. Zaplanuj pracę podajnika


Po połączeniu podajnika z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home, możesz planować pracę podajnika w aplikacji, w tym ustawianie czasu wydawania i ilości żywności.



2. Ręczne dozowanie żywności

Naciśnij przycisk dozowania, aby wydać jedną porcję karmy (ok. 5g). Naciśnij i przytrzymaj dozowanie przycisk do ciągłego dozowania żywności. Maksymalnie jednorazowo można wydać 30 porcji.


*5g to wartość referencyjna. Ze względu na różnicę w składzie, kształcie i wielkości użytej suchej karmy, rzeczywista waga każdej porcji może się różnić.



Nadaje się do karmy dla zwierząt domowych o średnicy 5–12 mm

Uwaga: nie używaj karmy liofilizowanej lub karmy o specjalnym kształcie (w tym między innymi powyższe przykłady), lub karmy dla zwierząt domowych o dużej średnicy, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu lub uszkodzeniu podajnika.

Montaż zapasowych baterii



Odkręć i otwórz pokrywę baterii na spodzie podajnika. Włóż cztery baterie AA do komory i upewnij się, że bieguny dodatni (+) i ujemny (-) są prawidłowo ustawione. Następnie ponownie załóż pokrywę baterii i przykręć ją.

Uwaga: Baterie zapasowe należy zakupić osobno, a obsługiwane są tylko baterie alkaliczne. Przed rozpoczęciem montażu baterii, upewnij się, że komora na żywność jest pusta. Zapasowe baterie działają w przypadku braku zasilania z sieci. Wyjmij baterie, jeśli nie planujesz ich używać.

Opis wskaźników

Nazwa wskaźnika	Kolor wskaźnika	Stan podajnika
Wskaźnik Wi-Fi	Niebieski	Połączony
	Niebieski (migający)	Oczekuje na połączenie
	Pomarańczowy	Rozłączony
Wskaźnik dozowania	Biały	Trwa dozowanie
	Pomarańczowy (migający)	Pokrywa otwarta
	Pomarańczowy	Problem z podawaniem, wyczyść dozownik
Wskaźnik zapelnienia podajnika	Wskaźnik wygaszony	Wystarczające zapelnienie
	Pomarańczowy	Wskazane uzupełnienie karmy


Uwaga: podajnik może działać nieprawidłowo, jeśli te trzy wskaźniki są jednocześnie pomarańczowe, prosimy o kontakt z zespołem obsługi technicznej w celu znalezienia rozwiązania.

Resetowanie Wi-Fi i przywracanie ustawień fabrycznych

Użyj przedmiotu w kształcie igły, aby nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania Wi-Fi przez dwie sekundy.

Gdy wskaźnik Wi-Fi miga na niebiesko, połączenie zostało zresetowane, a podajnik został przywrócony do ustawień fabrycznych.

Uwaga: dane zostaną wyczyszczone po zresetowaniu. Połącz ponownie podajnik z aplikacją by je skonfigurować.



Przycisk resetowania połączenia Wi-Fi

Włączanie/wyłączanie Wi-Fi

Aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi, użyj odpowiedniego narzędzia, aby nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania Wi-Fi przez siedem sekund. Wskaźnik Wi-Fi jest wyłączony, gdy Wi-Fi jest wyłączone, a wskaźnik miga na niebiesko, gdy Wi-Fi zostanie pomyślnie zresetowane.

Połącz się z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home

Ten produkt współpracuje z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home*.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Zostaniesz przekierowany na stronę konfiguracji połączenia, jeśli jest ta już zainstalowana, lub wyszukaj „Mi Home/Xiaomi Home” w sklepie z aplikacjami, aby ją pobrać i zainstalować.

Otwórz aplikację Mi Home/Xiaomi Home, dotknij „+” w prawym górnym rogu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać swoje urządzenie.


* Aplikacja jest określana jako aplikacja Xiaomi Home w Europie (z wyjątkiem Rosji).

Uwaga: wersja aplikacji mogła zostać zaktualizowana, postępuj zgodnie z instrukcjami na podstawie aktualnej wersji aplikacji.



Konserwacja urządzenia

1. Otwórz pokrywę i wyjmij komorę na żywność. Obróć tacę dozownika znajdującą się na dnie komory aby wyjąć tacę. Następnie wyjmij miskę na karmę
2. Wyczyść rurkę dozującą ściereczką lub szczotką, aby była czysta i przejrzysta.
3. Wyczyść kolejno komorę na żywność, mieszadło do żywności, tacę dozownika i miskę na żywność.
4. Gdy wszystkie części będą czyste i suche, ponownie zainstaluj tacę dozownika, komorę na żywność i miskę na żywność.
5. Aby zainstalować komorę na żywność, obracaj mieszadłem, aż komora na żywność zostanie całkowicie wsunięta do podajnika.



Specyfikacja

Nazwa	Xiaomi Smart Pet Food Feeder		Pojemność	3.6 L
Model	XWPF01MG-EU		Waga	3 kg
Kolor	Biały		Długość przewodu	1.5 m
Wejście	5.9 V $\pm$ 1.0 A		Moc znamionowa	5.9 W
Wymiary urządzenia		Wilgotność pracy		Temperatura pracy
311 × 180 × 387 mm		10%–90% RH		-10°C to 40°C

Częstotliwość radiowa i moc transmisji radiowej

Pasma pracy	Częstotliwość pracy	Maksymalna moc wyjściowa
2.4 G Wi-Fi	2412–2472 MHz	19 dBm

Zasilacz

Producent	Jiangsu Chenyang Electronics Co., Ltd.	Prąd wyjściowy	1.0 A
Model	CYXT18-059100E3	Moc wyjściowa	5.9 W
Napięcie wejściowe	100–240 V AC	Średnia sprawność zasilacza	≥74.88%
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz	Sprawność niskoobciążeniowa(10%)	≥64.88%
Napięcie wyjściowe	5.9 V	Zużycie energii bez obciążenia	≤0.075 W

Informacje dotyczące zgodności

Europejska Deklaracja Zgodności



Niniejszym firma Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu XWPF01MG-EU jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) których nie należy mieszać z nieposortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowiska, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, wyznaczonych przez rząd lub władze lokalne. Prawidłowa utylizacja i recykling pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi. Proszę skontaktować się z instalatorem lub władzami lokalnymi, aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji oraz warunków takich punktów zbiórki.

Szczegółowa e-instrukcja znajduje się na stronie www.mi.com/global/service/userguide

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producent: Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd.

(Mi Ecosystem)

Adres: Pokój Q-101, piętro 2, obszar Q, Anning Zhuang Back Street, dzielnica Haidian, Pekin, Chiny

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.mi.com

Importer i dystrybutor:

Cifrotech Polska Sp. z o.o.